

Iluminación nominal según DIN 5035

Iluminación nominal	Clasificación de las tareas visuales según DIN 5035	Ejemplos de DIN 5035
30 lux	Orientación, sólo estancia temporal.	Trasteros
120 lux	Tareas visuales ligeras, detalles grandes con alto contraste	Almacenes, vestuarios
500 lux	Tareas visuales normales, detalles de tamaño medio con contraste medio	Montaje de equipos finos, trabajo de oficina
1000 lux	Tareas visuales difíciles, detalles pequeños con bajo contraste	Montaje de componentes electrónicos
2000 lux	Tareas visuales muy difíciles, detalles muy pequeños con muy bajo contraste	Componentes subminiatura, relojería, grabado
5000 lux	Aplicaciones especiales	Iluminación de quirófano

- Valores guía similares se utilizan en casi todas las recomendaciones de seguridad ocupacional nacionales.
- Una iluminación inadecuada cansa y puede dar lugar a largo plazo a dificultades en la visión.

[Mapa del sitio](#)

© Copyright 2018 - Testo Argentina SA

[Información legal](#)