


Subenfriamiento



Medición en el sistema de refrigeración con subenfriamiento:

Medición de presión en el lado de alta presión (salida del condensador):

Esto da lugar a una temperatura de evaporación teórica (tabla):

Medición de temperatura en el lado de alta presión (salida, condensador, tubería):

Subenfriamiento $D_{tcu} = t_{cu} - t_c$

Prácticamente el valor debe estar en -3 K.

[Mapa del sitio](#)

© Copyright 2018 - Testo Argentina SA

[Información legal](#)